



704 092 704 093 704 095 704 096
704 098 704 099
Spielwaschbecken LAVATINA



MA_704_092_704_093_704_095_704_096_704_098_704_099_10/2020

Inhalt	Einführung Introduction	1/2
Content	Bestimmungsgemäße Verwendung Intended Use	3
	Lieferumfang Scope of delivery.....	4
	Symbolbeschreibung Icon description	5
	Sicherheitshinweise Safety instructions	6/7
	Werkzeuge Tools	8
	Montage Assembly	9-15
	Hinweise zum Umweltschutz Notes on environmental protection ...	16/17
	Wartung und Pflege Maintenance and Care	16/17
	Garantiebedingungen Warranty conditions	16/17

Servicestelle
Service Point

Dusyma Kindergartenbedarf GmbH
 Haubersbronner Straße 40
 73614 Schorndorf / Germany
 Telefon: 00 49 (0) 7181 / 6003-0
 Fax: 00 49 (0) 7181 / 6003-41
 E-mail: info@dusyma.de
 www.dusyma.com

Dusyma im Internet

Die Adressen der Servicestellen außerhalb Deutschlands entnehmen Sie bitte unserer Website www.dusyma.com.

The addresses of the service locations outside Germany can be found on our website www.dusyma.com.

Spielwaschbecken LAVATINA

Gratulation - Sie haben sich für ein qualitativ hochwertiges Spielwaschbecken aus dem Hause Dusyma entschieden.

Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, um die besten Resultate beim Aufbauen zu erzielen und vor allem, um den Aufbau sicher zu bewerkstelligen. Sollten beim Betrieb irgendwelche Schwierigkeiten auftauchen, nehmen Sie die Anleitung zu Hilfe oder fragen Sie das Dusyma Service Center. Aufgrund technischer Änderungen können die Informationen in dieser Anleitung ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Informieren Sie sich in regelmäßigen Abständen im Internet unter www.dusyma.com, um auf dem neuesten Stand des Produktes zu bleiben. Dieses Produkt entspricht den gesetzlichen nationalen und europäischen Anforderungen. Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, müssen Sie als Anwender vor der Inbetriebnahme des Produktes diese Anleitung und die Sicherheitshinweise lesen und beachten!

Jeder Artikel, der unser Werk verlässt, wird sorgfältig auf Funktion und einwandfreien Zustand geprüft. Vielen Dank, dass Sie sich für ein Dusyma Produkt entschieden haben.



HINWEIS

Diese Anleitung ist Bestandteil des Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Heben Sie deshalb die Anleitung zum Nachlesen auf und geben Sie bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit.

play sink
LAVATINA

Congratulations - you have chosen a high-quality play sink from Dusyma. Read this manual carefully to obtain the best results from the assembly, and most importantly, to obtain maximum safety. If you experience any difficulties during assembly, please refer to the manual or contact the Dusyma Service Center. Due to technical changes, the information in this manual is subject to changes without prior notice.

Check the Internet on www.dusyma.com regularly to stay up-to-date with the product. This product complies with the legal national and European requirements. To maintain condition and to ensure safe operation, you must read and follow these instructions and the safety instructions carefully before the product is used.

Each article that leaves our factory is carefully checked regarding its operation and perfect condition. Thank you for purchasing a Dusyma product.



NOTICE

This manual is part of the product. It contains important instructions for assembling and handling. Therefore, keep the instructions in a safe place for later reading and give them to third parties when passing on the product.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Spielwaschbecken LAVATINA ist für den Einsatz von Kindern im Kindergarten in geschlossenen Räumen. Ein anderweitiger Betrieb ist nicht zulässig. Für jegliche nicht bestimmungsgemäße Verwendung wird keine Garantie oder Haftung übernommen. Lesen Sie vorab die gesamte Anleitung gewissenhaft bevor Sie das Spielwaschbecken zusammenbauen bzw. einsetzen.

Dusyma arbeitet ständig an der Weiterentwicklung sämtlicher Produkte; Änderungen des Lieferumfangs in Form, Technik und Ausstattung müssen wir uns deshalb vorbehalten.

Zielgruppe

Das Produkt ist ein Spielwaschbecken. Es ist für Kinder unter 3 Jahren in Kindergarten geeignet. Der Aufbau/Abbau/Umbau des Spielwaschbeckens **darf nur durch einen Installateur erfolgen.**

Allgemeine Informationen

Die Aufbauzeit beträgt ca. 120 Minuten / 2 Stunden.

Der Raumbedarf ist:

	①	②	③	④
	niedriges unt. Becken und 1 oberes Becken	hohes unteres Becken und 1 oberes Becken	niedriges unt. Becken und 2 obere Becken	hohes unteres Becken und 2 obere Becken
Breite	186,4 cm	186,4 cm	302,8 cm	302,8 cm
Tiefe	74 cm	74 cm	74 cm	74 cm
Höhe	50,3 cm	55 cm	70,6 cm	75,3 cm

General use

The play sink is for the use of children in closed rooms. Any other operation is not permitted. No warranty or liability is accepted for any improper use. Read the entire instructions manual carefully before you assemble or use the play sink. Dusyma is constantly working on the further development of all products; We must therefore reserve the right to change the scope of delivery in terms of form, technology and equipment.

User

The product is a play sink. The construction / dismantling / conversion of the play sink / **freestanding may only be carried out by an installer.**

General Information

Construction time is about 120 minutes / 2 hours.

Room/Space requirements:

	①	②	③	④
	low lower basin and 1 upper basin	high lower basin and 1 upper basin	low lower basin and 2 upper basins	high lower basin and 2 upper basins
Width	186,4 cm	186,4 cm	302,8 cm	302,8 cm
Depth	74 cm	74 cm	74 cm	74 cm
Height	50,3 cm	55 cm	70,6 cm	75,3 cm

Lieferumfang

Scope of delivery

704 098 / 704 099 Untere Becken

Anzahl Bezeichnung

1 Becken

1 Abfluß

704 092 / 704 093 / 704 095 / 704 096 Obere Becken

Anzahl Bezeichnung

1 Becken

1 Leiste

3 Konsolen

Symbolbeschreibung

Icon description



Beachten Sie immer die Informationen, die durch VORSICHT oder WARNUNG mit Warnpiktogrammen gekennzeichnet sind. Das Signalwort WARNUNG weist Sie auf mögliche, schwere Verletzungen hin, das Signalwort VORSICHT auf mögliche, leichte Verletzungen.

Please take notice in all circumstances of the CAUTION or WARNING pictograms. WARNING alerts you against possible serious injuries and CAUTION against possible minor injuries.




Die Piktogramme Hinweis und Achtung warnen Sie vor möglichen Sachschäden am Produkt.

The warnings and cautions pictograms warn against possible damage to the product.



Wartung und Pflege | Maintenance and Care



Akkuschrauber | Cordless Screwdriver



Silikon | silicone



Anzahl der zur Montage benötigten Personen |
Number of persons required for installation



Entsorgung | Disposal/waste

Sicherheitshinweise

Allgemeines

Diese Sicherheitshinweise dienen nicht nur zum Schutz des Produkts, sondern auch zu Ihrer eigenen Sicherheit und der anderer Personen. Lesen Sie sich deshalb dieses Kapitel sehr aufmerksam durch, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen!



Warnung

> Warnung: Personen, einschließlich Kinder, die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, das Produkt sicher zu benutzen dürfen das Produkt nicht ohne Aufsicht oder Anweisung durch eine verantwortliche Person nutzen.

> Warnung: Lassen Sie keine brennenden Kerzen oder ähnliches wie Elektroinstallationen wie Heizstrahler, Steckdosen etc. unbeaufsichtigt auf oder im Produkt stehen. Verwenden Sie nichtbrennbare Untersetzer.

> Warnung: Achten Sie auf eine ausreichende Standsicherheit. Fehlende Standsicherheit kann zu schweren Unfällen durch kippen oder einstürzen des Möbels führen.

> Warnung: Achten sie darauf, dass Produkt nicht als Aufstiegs- oder Übersteighilfen (z.B. vor Fenstern oder Brüstungen) benutzt werden können.

> Warnung: Verpackungsmaterialien wie Kunststofftüten, Verpackungsfolien, Gepäckbänder und Schnüre sind unverzüglich so zu entsorgen, dass sie nicht in Kinderhände gelangen, da sonst Erstickungs- und Strangulationsgefahr besteht.

> Warnung: Die allgemeinen Bau- und Brandschutzbestimmungen müssen eingehalten werden.



Vorsicht

> Fachkundige Montage erforderlich. Unsachgemäße Montage kann zu Unfällen führen.



Achtung

> Stellen Sie sicher, dass Ihre Möbel nur im Innenbereich verwendet werden.

Safety instructions

General

These safety instructions are not only for the protection of the product, but also for safety reasons. Please read this article carefully before using the product!



Warning

> Warning: Persons, including children, who due to their physical, sensory or mental abilities or inexperience are unable to use the product safely must not use the product without supervision or instruction by a responsible person.

> Warning: Do not leave burning candles or electrical appliances such as heaters, sockets, etc. unattended on or in the product.

> Warning: Ensure sufficient stability. Lack of stability can lead to serious accidents due to tilting or collapse of the furniture.

> Warning: Make sure that the product cannot be used as a climbing or overhanging support (for example in front of windows or parapets).

> Warning: Packaging materials such as plastic bags, packaging films, straps and cords must be disposed of immediately so that they do not get into the hands of children, otherwise there is a risk of suffocation and strangulation.

> Warning: The general construction and fire protection regulations must be adhered to.




Attention

> Expert installation required. Incorrect installation can lead to accidents.



Regards

> Make sure the house is installed and used indoors only.



Befestigungsart :
je nach Wandbeschaffenheit.

Fastening type:
depending on the nature of the wall.



Je 1x Siphon notwendig für:

704 092 704 093
704 095 704 096



Silikon / Silicone





Schraubzwinde / Srew clamp


1

704 092 & 704 093

704 095 & 704 096




2




45 Min

3




Dübel und Schrauben für die vorhandene Wand müssen entsprechend gewählt werden.

4





5





704 098 mit
Unteres Becken

2 Bohrungen 3 Bohrungen für Wasserhähne
704 092 & 704 093
Oberes Becken



704 098 mit
Unteres Becken



2 Bohrungen 3 Bohrungen für Wasserhähne
704 095 & 704 096
Oberes Becken



MA_704_098_704_095_704_096_704_099_10/2/20


704 099 mit
Unteres Becken

2 Bohrungen **3 Bohrungen für Wasserhähne**
704 095 **& 704 096**
Oberes Becken




MA_704_099_704_095_704_096_704_095_704_096_704_099_10/2/20


Variante unteres Becken + 2 obere Becken



1. Zum Beispiel: Unteres niedriges Becken + 2 obere Becken



2. Zum Beispiel: Unteres hohes Becken + 2 obere Becken



Hinweise zum Umweltschutz



Dieses Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden darf. Es muss an einem Sammelpunkt für das Recycling abgegeben werden. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz. Bitte erkundigen Sie sich ggf. bei der Gemeindeverwaltung nach der zuständigen Entsorgungsstelle.

Wir liefern umweltfreundlich weitestgehend verpackungsfrei bzw. nehmen bei Anlieferung anfallendes Verpackungsmaterial zurück. Dennoch anfallendes Verpackungsmaterial (z.B. bei Versand durch Spedition oder Paketdienste) entsorgen Sie bitte in den entsprechenden Sammel- und Verwertungssystemen. Beachten Sie dazu auch auf den Verpackungen eventuell vorhandene Entsorgungshinweise.

Wartung und Pflege



Kontrollieren Sie Ihr Produkt in regelmäßigen Abständen auf unbeabsichtigt gelöste Verbindungen, lose Teile und Beschädigungen. Entziehen Sie das Möbel der Nutzung, bis eine fachgerechte Reparatur erfolgt ist. Sollten sie selbst eine Reparatur ausführen, verwenden Sie nur Original-Ersatzteile. Der sachgerechte Gebrauch von Möbeln beinhaltet bei späteren Abweichungen vom Erstmontagezustand die Sorgfaltspflicht zur Nachjustierung, um die dauerhafte Funktionssicherheit zu gewährleisten.

Garantiebedingungen

Die Firma Dusyma Kindergartenbedarf GmbH D-73602 Schorndorf Postfach 1260 gewährt ab dem Kaufdatum auf dieses Produkt eine Garantie von 60 Monaten. Die Garantie gilt nur für die bereits beim Kauf des Produktes vorhandenen Material- oder Funktionsmängel. Schäden, die auf Abnutzung, Überlastung, falsches Zubehör oder unsachgemäße Behandlung zurückzuführen sind, sind von der Garantie ausgeschlossen. Die gesetzlichen Rechte und Gewährleistungsansprüche des Verbrauchers werden durch diese Garantie nicht berührt. Bitte überprüfen Sie vor einer Reklamation oder Rücksendung das Produkt genau auf Mängel, da wir Ihnen bei Mängelfreiheit die entstandenen Unkosten in Rechnung stellen müssen. Die vorliegende Bau- bzw. Bedienungsanleitung dient ausschließlich Informationszwecken und kann ohne Vorankündigung geändert werden. Darüber hinaus übernimmt die Firma Dusyma keinerlei Verantwortung oder Haftung für Fehler oder Ungenauigkeiten, die in der Anleitung auftreten können. Für Druckfehler kann keine Haftung übernommen werden.

Beachten Sie die geltenden allgemeinen Geschäftsbedingungen auf www.dusyma.com

Instructions and advice for the environment



This symbol on the product, instructions for use or packaging indicates that this product should not be disposed of as normal household waste at the end of its life. It must be delivered to a collection point for recycling. The materials are recyclable according to their labeling. With the re-use, recycling or other forms of recycling of old equipment you make an important contribution to environmental protection. Please inquire if necessary with the municipal administration regarding disposal.

We deliver environmentally friendly packaging as far as possible and take back packaging materials from delivery. Nonetheless, any packaging material (for example, shipping by forwarding or parcel services) must be disposed of in the appropriate collection and recycling systems. Please also note any disposal instructions on the packaging.

Maintenance



Inspect your product at regular intervals for unintentionally loosened connections, loose parts or damage. Remove the item from use until a proper inspection has been carried out. If you carry out a repair yourself, use only original spare parts.

Guarantee

The company Dusyma Kindergartenbedarf GmbH D-73602 Schorndorf PO Box 1260 grants a warranty of 60 months from the date of purchase on this product. The warranty only applies to the material or functional defects already present when purchasing the product. Damage caused by wear, overload, incorrect accessories or improper handling are excluded from the warranty. The statutory rights and warranty claims of the consumer are not affected by this guarantee. Before submitting a complaint or return the item, please check the product for defects, as you will be charged for any unnecessary costs incurred. This instruction or operating manual is for informational purposes only and is subject to change without prior notice. In addition, Dusyma assumes no responsibility or liability for any errors or inaccuracies that may appear in the manual. For printing errors no liability can be assumed.

Please note the applicable terms and conditions at www.dusyma.com